BRUKER-MANUAL ETLOC-50 SECURITY





GPS SIKRING og kjøretøy sporing

Innholdsfortegnelse

	Side
Oversikt over ETLOC-50-kjøretøyenheten	3
Kontroll og kommunikasjonsmetode med enheten	3
a) DATA-modus	3
b) SMS-modus	4
Installasjon av ETLOC Security mobilapplikasjon	5
Sette opp en ny enhet	5
Funksjoner på kjøretøyenheten	
a) Kjøretøysikkerhet	8
b) Online kjøretøyovervåking	10
c) Fjernkontroll av apparater i kjøretøyet	11
d) Reisehistorie	11
e) Soneovervåkning – tilgang til sone, utgang fra sone og geofence	12
f) Overvåk bilens batterispenning	13
g) Overvåking av kjøretøyets maksimale hastighet	14
h) Sikker stans av kjøretøyets motor	15
i) Slå av enheten	16
Innstillinger	
a) Enhetsinnstillinger	17
b) Programinnstillinger	18
c) Om enheten	18
Statusinformasjon	
a) Konfigurasjonskontroll av enheten	18
b) Kontroller enhetens status	19
c) Kontroller fastvareversjon	19
d) Kontroller SIM-kreditt	19

Oversikt over ETLOC-50 SECURITY-kjøretøyenheten

a) Kjøretøysikkerhet
b) Online kjøretøyovervåkning (kun tilgjengelig i datamodus)
c) Fjernkontroll (på/av) av apparater i kjøretøyet (for eksempel ekstern varmeapparat, sirene, varsellys etc.)
d) Reisehistorie (kun tilgjengelig i datamodus)
e) Soneovervåking – tilgang til sone, utgang fra sone og geofence (kun i datamodus)
f) Overvåk bilens batterispenning
g) Overvåking av kjøretøyets maksimale hastighet
h) Sikker avstenging av kjøretøyets motor
i) Slå av enheten

De enkelte funksjonene er beskrevet i detalj i avsnittet Kjøretøyenhetens funksjoner.

Kontroll og kommunikasjonsmetode med enheten

ETLOC-50 SECURITY-kjøretøyenheten styres av en

ETLOC Security mobilapplikasjon.

Brukeren kan avgjøre om ETLOC Security mobilapplikasjonen vil kommunisere med kjøretøyenheten ved hjelp av enten **data** eller **SMSkommandoer**.

A) Datamodus er mer dynamisk, noe som gir tilbakemelding mellom mobilapplikasjonen og kjøretøyet. Samtidig gir den full utnyttelse av alle kjøretøysfunksjonene, inkludert kjørehistorikk og online overvåking av kjøretøy. Den er spesielt egnet for hyppig kommunikasjon med kjøretøyenheten.



HVORDAN VIRKER DEN?

Bilenheten bruker et vanlig SIM-kort med en dynamisk IP-adresse (IP-adressen tildeles automatisk til bilmodulen av mobiloperatøren og kan være forskjellig hver gang). Av denne grunn bruker bilenheten en **kommunikasjonsserver** for å overføre toveiskommunikasjonen mellom den og mobilapplikasjonen.

Bilenheten opprettholder en forbindelse med **kommunikasjonsserveren** og venter på aktivering av datakommunikasjon fra mobilapplikasjonen. Hvis datakommunikasjon med kjøretøyenheten ikke starter innen den angitte tilkoblingstiden (tilkoblingstiden er satt til 24 timer etter at du har registrert et nytt kjøretøy i appen), kobler enheten automatisk fra **kommunikasjonsserveren**.

Koble kjøretøysenheten til kommunikasjonsserveren via mobilapplikasjonen (spesielt med den automatisk genererte SMS-kommandoen **CONNECT**).

Brukeren kan velge **tilkoblingstid** mellom 1 og 5 dager, hvor kjøretøyet forblir koblet til kommunikasjonsserveren. Når det er ny datakommunikasjon mellom bilsenheten og mobilapplikasjonen, tilbakestilles tilkoblingstiden og vil løpe igjen fra starten.



BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA

Alle data knyttet til hver tur er lagret i minnet til ETLOC modulen eller i mobilapplikasjonen. Bare brukeren har tilgang til disse dataene.

Kommunikasjonsserveren samler ikke inn data eller personlig informasjon fra brukerne. Hovedoppgaven til kommunikasjonsserveren er å gi datakommunikasjon mellom kjøretøyet og brukeren.

Produsenten erklærer at alle personopplysninger anses å være strengt konfidensielle og håndteres i samsvar med Europaparlamentets forordning 2016/679 om personopplysninger (GDPR).

SIM-kort krav til data modus

- Et standard forhåndsbetalt eller kontrakt SIM-kort (dynamisk IP-adresse)
- Mobildata må være aktiv. Finn ut din APN (brukernavn og passord kan også være påkrevd) fra mobiloperatøren for å sikre at du har Internettilgang.
- Vi anbefaler at du aktiverer roaming når du reiser til utlandet
- PIN-koden må være deaktivert på SIM-kortet

B) SMS-modus – dette er den klassiske direkte kommunikasjonsmetoden ved hjelp av SMSkommandoer. Denne metoden er langsom og uten tilbakemelding mellom mobilapplikasjonen og kjøretøyet. Ved hjelp av SMS-kommandoer kan du ikke dra full nytte av alle funksjonene i kjøretøyet. Denne metoden er spesielt egnet for sporadisk kommunikasjon med kjøretøyet.

Krav til SIM-kort for SMS-modus

- Et standard forhåndsbetalt eller kontrakt-SIM-kort
- Vi anbefaler at du aktiverer roaming når du reiser til utlandet
- PIN-koden må være deaktivert på SIM-kortet

Installasjon av ETLOC Security mobilapplikasjon

Sette opp en ny enhet

1) Installer ETLOC Security mobilprogram ved å skanne QR-koden nedenfor:





- 2) Åpne ETLOC Security mobilappen:
- 3) Klikk på *Settings*-ikonet:



4) Velg Unit settings og deretter Add new unit:



nn Sto

5) Velg ETLOC-50 fra dialogboksen Unit type:

Merk: Av kompatibilitetsårsaker er det mulig å legge til eldre ETLOC-30-enheter i mobilappen. Disse enhetene støttes bare i SMS-modus.



6) På skjermbildet *Add new unit*, skriv inn alle parameterne som gjelder for den nye kjøretøyenheten:

Vehicle registration No.

Skriv inn kjøretøyets registreringsnummer eller annen identifikasjon av kjøretøyet.

Unit tel. number

Skriv inn telefonnummeret (i internasjonalt format) på SIM-kortet til enheten som er installert i kjøretøyet.

Unit PIN

Den forhåndsdefinerte PIN-koden til den nye kjøretøyenheten er 4321. Hvis PIN-koden er endret, må du angi din nåværende PIN-kode (dette er ikke SIM-kort-PIN-koden, som alltid må slås av).

Communication type

Angir at programmet vil kommunisere med enheten i **SMS-modus** eller **DATA-modus**. Hvis serviceinnstillingene på SIM-kortet tillater det, anbefaler vi at du bruker datakommunikasjon (du finner mer informasjon om de enkelte modiene på side 2).

Hvis du velger **DATA-modus**, må du fylle ut de nødvendige parametrene for å starte datakommunikasjon i den åpne dialogboksen.

IMEI

Unik kjøretøyidentifikasjon. IMEI finnes på etiketten til kjøretøyenheten eller på emballasjen.

Server

5555).

IP-adressen til kommunikasjonsserveren som administrerer all kommunikasjon (ikke endre forhåndsinnstilt verdi 217.198.117.175). **PORT**

IMEI IMEI Server 217.198.117.175 Port 5555 APN internet Username Password

Portkommunikasjonsserver som styrer kommunikasjon (ikke endre forhåndsinnstilt verdi

APN, brukernavn og passord

APN er navnet på inngangsporten mellom mobilnettverket og Internett (denne innstillingen er avhengig av leverandøren av SIM-kortet som er satt inn i kjøretøyet).

DATA-modus blir aktivert ved at du trykker



og sender konfigurasjonsmeldingen. Vent noen få sekunder, og kjøretøyet og mobilapplikasjonen vil bli tilkoblet.

Relay switch from main screen

Setter tidspunktet for at reléet slås på når det går fra hovedskjermen til mobilappen.

Relay switch during alarm

Angir enhetens reléadferd når inngangsalarmen og GPS-alarmen utløses.

Tel. numbers for alarm SMS

Sette opp telefonnumre for at enheten skal sende en alarm-SMS når inntastingsalarm, områdealarm eller systemalarm utløses. Minst ett telefonnummer må oppgis. For hvert telefonnummer du angir, kan du enkelt velge type alarm-SMS. Du kan angi maksimalt tre tall.

<	(EET		▼ ↔
Add new u	nit		í
Vehicle regis	stration No.	Vehicle re	gistratio
Unit tel. num	nber	Telephor	ne number
Unit PIN			4321
Communicat SMS mode	tion type		×
Relay switch	from main s	screen	>
Relay switch Input alarm, 1 s	during aları	m	>
TEL. NUMBERS	FOR ALARM S	MS	
Not entered	10 march 10		>
Not entered			>
Call first tel.	number		\bigcirc
Send GPS p	osition as a	link	
Send alarm After time 5 min	SMS , Total number o	f SMS: 10	λ
Confirm SM	S command	s	
Send setting	gs to the uni	t	
ŵ	••••	Ē	鐐

Call first tel. number

Når denne funksjonen er på, vil enheten ringe det første telefonnummeret som er forhåndsinnstilt for alarmtypen, samt sende en alarm-SMS **(kun for GPS-alarm og inndata-alarm)**.

Send GPS position as a link

Angir om du mottar SMS med GPS-posisjon i tekst eller i form av en direkte HTML-kobling. Hvis du styrer enheten med en smarttelefon, anbefaler vi at du fortsetter å slå den på.

Send alarm SMS

Angir om GPS-alarmen skal sendes etter en bestemt reiseavstand eller etter en bestemt tid. Det angir også totalt antall SMS-meldinger sendt innen en GPS-alarm.

Confirm SMS commands

Når den er aktivert, vil enheten bekrefte alle mottatte SMSkommandoer via SMS.

7) Når du har angitt parametrene, trykker du på *Send settings to the unit*.



FORSIKTIG (kun DATA-modus)

Hver gang du starter ETLOC-mobilapplikasjonen, må du vente til datakommunikasjonen mellom kjøretøyet og mobilapplikasjonen er etablert (i denne perioden er funksjonene i mobilapplikasjonen utilgjengelige). Etablering av datakommunikasjon signaleres av det grønne tegnet «**Connected**».

Hvis mobilapplikasjonen ikke oppretter datakommunikasjon med kjøretøyet, informerer informasjonsvinduet om at kjøretøyet har blitt koblet fra *kommunikasjonsserveren*. Denne delen inneholder *Send CONNECT SMS*-lenken som, når den trykkes, vil igjen opprette en tilkoblingssesjon.







Funksjoner på kjøretøyet

a) Kjøretøysikkerhet

ETLOC-50 SECURITY-kjøretøyenheten kan brukes til å sikre kjøretøyet, enten separat (GPS-sikkerhetsmodus og det forbedrede GPS-sikkerhetsnivået til GPSS) eller i forbindelse med en ekstern bilalarm (INPUT-sikkerhetsmodus).

I tilfelle at kjøretøyets sikkerhet er forstyrret, utløses alarmen, informerer brukeren og kontrollerer automatisk det integrerte reléet i kjøretøyet.

GPS sikkerhet

GPS-alarmmodusen aktiverer en alarm hvis kjøretøyet blir flyttet når tenningen er slått av (denne sikkerhetsfunksjonen virker hovedsakelig når kjøretøyet slepes). Vi anbefaler at GPSsikkerhet er permanent slått på. Det er ikke nødvendig å deaktivere den når du starter bilen, da GPS-alarmen deaktiveres automatisk under kjøring.

Du kan permanent slå av GPS-sikkerhet ved å klikke på *More* og deretter avmarkere alternativet *Basic GPS Security*.

Forbedret GPS-sikkerhet (GPSS)

Denne sikkerhetsmodusen er den samme som GPS-sikkerhetsmodusen nevnt ovenfor, men det tas ikke hensyn til start av kjøretøyet (tenningsstatus). Alarmen blir aktivert hver gang kjøretøyet er i bevegelse.

Forbedret GPS-sikkerhetsmodus styres via mobilapplikasjonen. Det er også et alternativ å ringe telefonnummeret til kjøretøyet fra et autorisert telefonnummer. Hvis GPSS-sikkerhet er slått på, ringer den to ganger og avviser deretter anropet. Hvis GPSSsikkerhet er slått av, blir anropet umiddelbart avvist.

Merk: LED-indikatorene på knappene angir om den forbedrede GPS-sikkerheten er aktiv eller er slått av. Indikatorene kan ikke alltid angi gjeldende beskyttelsesstatus hvis du bruker SMSkommunikasjonsmodus, da dette mangler synkronisering mellom mobilappen og kjøretøyet.

INPUT sikkerhet

INPUT-sikkerhetsmodus er kun operativ hvis en ekstern bilalarm er koblet til kjøretøyet, hvis utgang er koblet til kjøretøyet eller en SOS-knapp er installert i kjøretøyet.

INPUT-beskyttelse er alltid aktiv. Alarmen utløses ved aktivering av bilalarmen (sirenaktivering) eller ved å trykke på SOS-knappen.





Alarm

Alarmer kan bli annonsert som følger:

- a) Forstyrrelse av GPS-sikkerhet eller forbedret GPS-sikkerhet GPS-alarm
- b) En ekstern bilalarm eller SOS-knapp INPUT-alarm

GPS-alarm

Etter at GPS-alarmen er annonsert, sendes SMS-meldinger til de autoriserte telefonnumrene (opptil tre autoriserte telefonnumre), og deretter periodisk etter den forutbestemte perioden (denne perioden kan stilles inn i minutter eller kilometer). Som standard sendes 10 SMS-er innen fem minutters varighet under GPS-alarmen.

I tillegg kan du aktivere funksjonen for å ringe det første telefonnummeret fra den autoriserte listen. Når denne funksjonen er på, vil enheten ringe til det første telefonnummeret som er forhåndsinnstilt for alarmtypen, samt sende en alarmmelding

GPS-alarmen kan også autonomt kontrollere det integrerte reléet i kjøretøyet for aktivt å reagere på situasjonen, for eksempel å aktivere en sirene eller et advarselslys.

Merk:

Avslutning av GPS-alarmen gjøres via mobilapplikasjonen (ALARM OFF-knappen) eller ved å ringe telefonnummeret til kjøretøyet fra et autorisert telefonnummer.

Bilenheten har en intelligent algoritme for å annonsere *GPS-alarmer*. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid utstedes en falsk *GPS-alarm* som ikke er feil på enheten eller en installasjonsfeil. Denne situasjonen kan forekomme for eksempel i garasjer og i nærheten av høyhus, hvor kjøretøyet kan motta et svakt eller avbøyet GPS-signal.



INPUT-alarm

Etter at en **INPUT-alarm** er blitt kunngjort, sendes kun en SMS-melding til det autoriserte telefonnummeret (opptil tre autoriserte telefonnumre kan skrives inn). Innholdet i denne SMS-en kan redigeres av brukerne i innstillingene til mobilappen.

I tillegg kan du aktivere funksjonen for å ringe det første telefonnummeret fra den autoriserte listen. Når denne funksjonen er på, vil enheten ringe det første telefonnummeret som er forhåndsinnstilt for alarmen, samt sende en alarm-SMS.

INPUT-alarmen kan også autonomt styre det integrerte reléet i kjøretøyet for aktivt å reagere på situasjonen, for eksempel aktivering av sirene eller et varsellys.

Merk:

Hvis en GPS-alarm er blitt annonsert, vil du ikke bli varslet om en INPUT-alarm. I en SMS-melding vises klokken i GMT. Hvis mobiloperatøren din støtter lokale tidskorrigeringer, vil disse rettelsene også bli inkludert i SMS-meldingene (for eksempel 10:02:04GMT + 02:00 t).

b) Online kjøretøyovervåking

ONLINE-kjøretøyovervåking er bare tilgjengelig i DATA-modus. Funksjonen er aktivert med **WATCH ONLINE**-knappen – når du trykker på den, åpnes et vindu som viser et kart og den aktuelle kjøretøyposisjonen.

Bilens nåværende tennings-status er angitt av fargen på kjøretøyikonet: PURPUR Tenning av GRØNN Tenning på



Merk:

kartet).

Hvis kjøretøyet beveger seg, vil kjøretøyikonet også bevege seg langs kartet (kjøretøyikonet vil bevege seg med uregelmessige intervaller – det styres av en intelligent algoritme som tar hensyn til for eksempel når kjøretøyet endrer retning).



c) Fjernkontroll av apparater i kjøretøyet

Denne funksjonen lar deg styre fjernstyringsreléet (ikke alarm) som er integrert i kjøretøyet. Du kan for eksempel kontrollere eksterne varmere, varselslys, sirener og andre kretser i kjøretøyet.

Reléet kan slås på/av eller på for en forhåndsinnstilt tid.

Merk:

Du kan sette opp reléaktiviteten under tillegg av en ny kjøretøysenhet eller i enhetens innstillinger (**unit settings**)ved å klikke relébryter fra hovedskjermbildet (**Relay switch from main screen,** se kapittelet om innstillinger, **Settings**).





d) Reiseloggen

Reiseloggfunksjonen er bare tilgjengelig med datakommunikasjon (DATA-modus). Aktiver funksjonen ved å trykke på **History**-ikonet for å åpne en kalender med reiseloggen.

History

Merk:

Individuelle reiser lagres regelmessig i minnet til kjøretøyet. Når minnet er fullt, blir de eldste reisene automatisk erstattet av de nyeste. Brukeren har muligheten til å laste ned og lagre valgte reiser fra minnet i kjøretøyet til minnet i mobiltelefonen.



Klikk på en bestemt reise på kalenderen for reiseloggen for å se hele ruten og dens parametre på kartet (dato, start og sluttid, kjøreavstand, gjennomsnittlig og maksimal hastighet).

Ved å flytte fingrene fra hverandre/sammen, kan du zoome ut/inn på kartet.

Bruk Save-knappen for å lagre den viste ruten til minnet på mobiltelefonen din.





e) Soneovervåking – entring til sone, utgang fra sone og geofence

Monitor entry to zone (overvåk entring til sone), Monitor exit from zone (overvåk utgang fra sone) og Monitor Geofence er bare tilgjengelig med datakommunikasjon (DATA-modus).

Disse tre funksjonene har en lignende funksjon. De lar deg opprette en overvåket sone via mobilappen. Avhengig av hvilken funksjon du velger, overvåker den om kjøretøyet har gått inn eller forlatt den overvåkede sonen.

I tilfelle grensen til den overvåkede sonen brytes, blir en områdealarm annonsert og en alarm-SMS sendes til de forhåndsinnstilte, autoriserte telefonnumrene.

Aktiver soneovervåking:

1) Klikk på *More*-ikonet.



2) Velg ønsket soneovervåkingsfunksjon - dette åpner innstillingene for den angitte funksjonen.

3) Aktiver funksjonen med aktiv-bryteren.

4) Klikk på Create Area-knappen – dette åpner Create areakartet.





5) Hvis du holder fingeren på et bestemt sted på kartet, legger du inn firkantområdet i den overvåkede sonen. Du kan deretter redigere områdestørrelsen ved å dra de runde kretsene i hjørnene av firkanten. Klikk på Save for å angi den overvåkede sonen.

6) Ved å klikke på Save, aktiveres funksjonen.

Merk:

Active

Radius

7 km

ní Přín

Monitor Geofence-funksjonen setter avstanden fra gjeldende kjøretøystilling i km (fra 3 til 250 km). Hvis kjøretøyet forlater geofence-sonen (kjører utenfor sirkelområdet), blir en områdealarm annonsert.



f) Overvåk bilens batterispenning

Dette er en veldig praktisk funksjon som overvåker spenningen til bilbatteriet. Denne funksjonen kan forhindre ubehagelige situasjoner knyttet til å starte kjøretøyet i vinterhalvåret. Bilens eier informeres i tide og har nok tid til å lade batteriet.

Eieren blir også informert når kjøretøyets batteri er koblet fra, noe som kan være relatert til tyveri av kjøretøyet.

Hvis batterispenningen faller under den forhåndsinnstilte parameteren (eller er koblet fra), blir en systemalarm annonsert og en alarm-SMS sendes til de forhåndsinnstilte, autoriserte telefonnumrene.

ETLOC-50 SECURITY KJØRETØYENHET



Aktiver monitorens batteristatus:

1) Klikk på More-ikonet.

•••

2) Velg *Monitor battery state*-funksjonen – dette åpner innstillingsskjermbildet.

- 3) Aktiver funksjonen med Active-bryteren.
- 4) Klikk på *Save* for å aktivere funksjonen.

Merk: Standard forhåndsinnstilt spenning er 11,8 V. Brukeren kan endre denne verdien fra 10,0 V til 25,5 V.

g) Overvåking av maksimal hastighet på kjøretøyet

Denne funksjonen overvåker om kjøretøyet overstiger en forhåndsinnstilt maksimal hastighet.

Hvis den overvåkede hastighetsgrensen overskrides, blir en *systemalarm* annonsert og en alarm-SMS sendes til de forhåndsinnstilte autoriserte telefonnumrene.

Ytterligere *systemalarmer* for overskridelse av forhåndsinnstilt hastighet vil kun bli annonsert 10 minutter etter forrige varsel.

Aktiver overvåking av maksimal hastighet:

1) Klikk på *More*-ikonet.

2) Velg funksjonen *Monitor maximum speed* – dette åpner innstillingsskjermbildet.

3) Aktiver funksjonen med Active-bryteren.

4) Still inn den overvåkede maksimalhastigheten fra 30 km/t til 250 km/t.

4) Klikk på Save for å aktivere funksjonen.

Back	Monitor battery	vehicl voltag	Save e e
Active		$\langle $	0))
The unit will ser dro	nd an SMS when ps below the si	n the batten et value.	/ voltage
Vehic	le battery al	arm level	
	11.5 V 11.6 V <u>11.7 V</u> 11.8 V		
	11.0 V	_/	



95 km/h 100 km/h

STOP

By activating the STOP function, the vehicle engine stops safely. This operation will only be performed on a vehicle which is not in motion. If the vehicle is in

motion, the operation is performed immediately after

it has stopped.

te STOP fund

STOP inactive

(*≈ETLOC*

STOP active

GPSS OFF

 \odot

Ś

RELAY OFF

203

11 DATA MODE Connected

GPSS ON

0

 \mathbf{U}

RELAY ON

(i)

×

h) Sikker slukking av bilmotoren

STOPP-funksjonen er spesialdesignet for å slå av kjøretøyets motor trygt (f.eks. når det er stjålet). Motoren blir bare slått av når kjøretøyet stopper, dvs. når hastigheten er redusert til 0 km/t, for eksempel ved et veikryss.

I utgangspunktet må du aktivere stopp av motoren fra mobilapplikasjonen. Når alle forhold for sikker stopp av bilmotoren er oppfylt, utføres selve prosessen av ETLOC enheten. Den vanligste metoden er å koble drivstoffpumpen fra strømforsyningen.

Activating STOPP-funksjonen:

1) Klikk på *More*-ikonet.



2) Velg funksjonen *STOP – Safely switch off the engine*. dette åpner innstillingsskjermbildet.

3) På kontrollskjermen, klikk på *Activate STOP function*knappen. Activate STOP function

4) Bekreft aktivering av *STOP*-funksjonen.



Deaktiver STOP-funksjonen:

Velg STOP – safely switch off the engine og klikk på Deactivate STOP-funksjonen. Deactivate STOP function



stops safely. This operation will only be performed on a vehicle which is not in motion. If the vehicle is in motion, the operation is performed immediately after it has stopped. Deactivate STOP function

i) Slå av enheten

Ved å aktivere denne funksjonen, blir kjøretøyenheten slått av (strømforbruk på 0 mA). Denne modusen er f.eks. egnet for langvarig parkering av kjøretøyet.

Når enheten er deaktivert, reagerer den ikke på kommandoer fra mobilprogrammet.

Bilenheten slås automatisk på ved å starte bilmotoren eller ved å aktivere en av de to alarminngangene.

Slå av enheten:

1) Klikk på *More*-ikonet.



- 2) Velg funksjonen *Switch off the unit*.
- 3) På den nye skjermen, klikk på Switch off the unit-knappen.

Switch off the unit

4) Bekreft at du ønsker å slå av enheten.

Are you sure you want to switch the unit off?	
No	Yes



(ETLOC

Settings

Unit settings

Innstillinger

Klikk på Settings-ikonet.

şõş

Application settings About Abo

a) Innstilling av enheter

Du kan legge til en annen kjøretøyenhet (nytt kjøretøy) via koblingen *Add New Unit* - se kapittelet *Sette opp en ny enhet*.

I delen **VALG AV ENHET** finner du en liste over enheter som allerede er lagt til. Klikk på et bestemt kjøretøynavn (eller nummerplate) for å åpne skjermbildet **Unit Settings**. Her kan du angi endringer relatert til denne kjøretøyenheten.

<

Unit settings - Test

Unit parameters

SMS text settings

Unit PIN change

Reset unit Remove unit

Enhetsparametere

Lar deg redigere parametrene som allerede er angitt i kjøretøysenheten (f.eks. registreringsnr. telefonnr., kommunikasjonstype etc.)

SMS text settings

Lar deg redigere tekstene som finnes i informasjon og SMSmeldinger med alarmer.

Unit PIN change

Lar deg endre PIN koden til enheten.

Reset unit

Tilbakestiller alle parametere for kjøretøyenheten til fabrikkinnstillingene (unntatt PIN-koden).

Remove unit

Fjerner kjøretøyenheten, dens historie og innstillinger fra mobilapplikasjonen.

(ETLOC

b) Programinnstillinger

Application Settings lar deg stille lyd og/eller vibrasjon for kontroll-knappene på hovedskjermen.



c) Om applikasjonen

Her finner du informasjon om produsenten og versjonsnummeret til det installerte ETLOC Securitymobilprogrammet.

<		▼ 💭 Test
Applicat	ion settings	
Sounds		0
Vibrate		



About

ETLOC Security v2.0.2 The application is designed for use with ETLOC Security vehicle units ETLOC-30S (FW945.6 or higher) & ETLOC-50. © Copyright 2015 EuroTact s.r.o., Czech Republic

http://www.eurotact.com e-mail: info@eurotact.com	EuroTact
tel.: +420 495 056 329	

Status informasjon

Klikk på *More*-ikonet



Merk:

Hvis du bruker SMS-kommunikasjon, vil **Unit configuration check**, **Check unit status**, **Check FW version** og **Check SMS credit** generere en SMS-spørring. Du må sende SMS-spørringen et SMS-svar fra kjøretøyenheten – den nødvendige informasjonen vil bli kommunisert i mottatt SMS.

a) Sjekk av enhetskonfigurasjonen

Når du klikker på *Unit configuration check*, vil det åpnes et vindu som viser den aktuelle konfigurasjonen av enheten.



In the event of an alarm call tel. no. 1

- Send GPS position as a link
- Confirm SMS commands
- Monitor entry to zone
- Monitor exit from zone
- Monitor Geofence
- Monitor maximum speed 90 km/h
- Monitor battery status 11.8 V

b) Sjekk av enhetsstatus

Når du klikker på *Check unit status*, åpnes et vindu som viser enhetens faktiske status (det viser antennens tilstand, STOPfunksjonstatus, backup-batteri og styrken på GSM-signalet, blant andre funksjoner.

c) Sjekk fastvareversjonen

Hvis du klikker på *Check firmware version*, åpnes et vindu som viser den gjeldende versjonen av fastvaren i enheten.

FW: ET50.402g;05.06	
ОК	

× Check status C Ignition Relay STOP Input 1 Input 2 Car battery voltage Back-up battery voltage 12.55 V 0.0 V Charging back-up battery GSM signal strength 22.0 GPS Actual position Number of satellites Located 7

d) Sjekk SIM-kreditt

Hvis du bruker et forhåndsbetalt SIM-kort (med forhåndsbetalt kreditt) i kjøretøyet, kan du sjekke gjeldende kredittstatus på SIM-kortet gjennom denne funksjonen.

Klikk på *Check SIM credit* for å vise vinduet *Check amount of credit*. For det første må du fylle ut *Operator command* – dette er koden som brukes av mobiloperatøren for å sjekke kredittbeløpet på SIM-kortet (hver mobiloperatør bruker sin egen spesifikke kode).

For det andre, klikk på **Check credit** for å sende forespørselen. Vent deretter på svar fra operatøren din.

Merk:

Du kan få informasjon om kommandoen for å sjekke kreditt fra SIM-kortleverandøren din.



www.etloc.com